



LEDBAR252-RC



GB -USER MANUAL
F - MANUEL D'UTILISATION
D - BEDIENUNGSANLEITUNG
P- MANUAL DE INSTRUÇÕES
SLO - NAVODILA ZA UPORABO
NL – HANDLEIDING
E – MANUAL DE USO



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Elekirični izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjne odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.



Auspacken

Sofort nach Empfang vorsichtig den Karton auspacken und den Inhalt überprüfen. Alle Teile müssen vollzählig und in einwandfreiem Zustand sein. Sofort die Transportfirma benachrichtigen und das Verpackungsmaterial aufbewahren, wenn Teile Transportschäden aufweisen. Verpackungsmaterial auch für späteren Transport des Geräts aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme lesen. Sie enthält wichtige Informationen über Installation, Gebrauch und Instandhaltung des Geräts.

- Die Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren und an den nächsten Bediener weitergeben.
- Stets die Netzspannung vor Anschluss des Geräts überprüfen Sie muss mit der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen und darf auf keinen Fall höher sein.
- Dieses Gerät ist nur für Innengebrauch!
- Um Brand und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Keine brennbaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lassen.
- Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort und in mindestens 50cm Entfernung zur nächsten Fläche angebracht werden. Darauf achten, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert oder verstopft sind.
- Der Mindestabstand zwischen dem Leuchtmittel und der angestrahlten Fläche muss 0,5m betragen.
- Immer erst das Gerät vom Netz trennen, bevor es gewartet oder die Sicherung ersetzt wird. Die Sicherung nur durch eine identische ersetzen.
- Die Raumtemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Das Gerät niemals bei höheren Temperaturen betreiben.
- Bei Betriebsstörungen das Gerät sofort ausschalten. Das Gerät niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Alle verwendeten Ersatzteile müssen mit den Originalteilen identisch sein.
- Das Netzkabel niemals quetschen oder beschädigen.
- Beim Abziehen des Netzsteckers nur am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Niemals direkt in die Lichtquelle blicken.

Netztrennungsvorrichtungen

Wenn das Gerät über den Netzstecker ausgeschaltet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich bleiben

Installation

Das Gerät muss mittels der Schraublöcher am Bügel befestigt werden. Das Gerät darf während des Betriebs nicht vibrieren oder weggleiten. Achten sie darauf, dass die Struktur, die das Gerät trägt, mindestens 10-mal das Eigengewicht des Geräts tragen kann. Benutzen Sie zusätzlich ein Sicherheitskabel, das 12-mal das Eigengewicht tragen kann.

Das Gerät muss von einem Fachmann installiert werden. Es muss außerhalb der Reichweite von Personen und nicht oberhalb von begangenen Wegen installiert werden.

Betrieb

Alle Funktionen und Programme können manuell über das Display gesteuert werden, ohne Controller.

MENU Taste drücken, um ins Menü zu gehen. Die Funktion mit den UP/DOWN Tasten wählen, bzw. den Wert einstellen und mit der ENTER Taste bestätigen.

Einstellen der DMX Adresse:

1. MENU Taste drücken, um ins Menü zu gehen. Mit den UP/DOWN Tasten d001 wählen und auf ENTER drücken. Mit den UP/DOWN Tasten eine Adresse einstellen. ENTER drücken, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen. Oder auf MENU drücken, um die Funktion ohne Speichern zu verlassen.
2. MENU Taste drücken, um ins Menü zu gehen. Mit den UP/DOWN Tasten eine der verschiedenen Betriebsarten wählen und auf ENTER drücken, um die Einstellung zu speichern bzw. auf MENU drücken, um das Menü unverändert zu verlassen.

Menü

d001- d512: DMX512 – mit den UP/DOWN Tasten einstellen -> d-p1 ->d-p2 -> d-p3

AUTO mode

At.01 ->UP/DOWN-> At.22

EDIT mode

Pr.01 -> Pr.18 -> S.000-255

SLAV

AUTO MODE

ITEM	Display	Funktion
1	At.01	Statisch Rot
2	At.02	Statisch Grün
3	At.03	Statisch Blau
4	At.04	Statisch Yellow
5	At.05	Statisch Cyan
6	At.06	Statisch Purple
7	At.07	Statisch Weiss
8	At.08	
9	At.09	
10	At.10	
11	At.11	
12	At.12	
13	At.13	
14	At.14	
15	At.15	
16	At.16	

17	At.17	
18	At.18	
19	At.19	
20	At.20	
21	At.21	Sound Mode 01
22	At.22	Sound Mode 02

EDIT MODE

ITEM	Display	Funktion
1	Pr.01	Static Rot
2	Pr.02	Static Grün
3	Pr.03	Static Blau
4	Pr.04	Dimmergeschwindigkeit Langsam -> Schnell
5	Pr.05	
6	Pr.06	
7	Pr.07	
8	Pr.08	
9	Pr.09	
10	Pr.10	
11	Pr.11	
12	Pr.12	
13	Pr.13	
14	Pr.14	
15	Pr.15	
16	Pr.16	
17	Pr.17	Sound Mode 01
18	Pr.18	Sound Mode 02

DMX MODES (2 / 4 / 25 Kanäle)

DMX Mode: d-p3 (2 Kanäle)

CH1			CH2
ITEM	DMX Wert	Funktion	/
1	0-9	AUS	/
2	10-19	Rot	0-255 Dimmer
3	20-29	Grün	
4	30-39	Blau	
5	40-49	Gelb	
6	50-59	Cyan	

7	60-69	Purple	0-255 Langsam -> Schnell
8	70-79	Weiss	
9	80-89	PROGRAM04	
10	90-99	PROGRAM05	
11	100-109	PROGRAM06	
12	110-119	PROGRAM07	
13	120-129	PROGRAM08	
14	130-139	PROGRAM09	
15	140-149	PROGRAM10	
16	150-159	PROGRAM11	
17	160-169	PROGRAM12	
18	170-179	PROGRAM13	
19	180-189	PROGRAM14	
20	190-199	PROGRAM15	
21	200-209	PROGRAM16	
22	210-229	PROGRAM17 (Sound mode 01)	
23	230-255	PROGRAM18 (Sound mode 02)	

4-CH DMX MODE: d-p1

CH1	CH2	CH3	CH4
Master dimmer	R	G	B
0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer	0-255 dimmer

25-CH DMX MODE: d-p2

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
Master dimmer	R1(1/8)	G1 (1/8)	B1 (1/8)	R2 (2/8)	G2 (2/8)	B2 (2/8)
0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer
CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14
R3(3/8)	G3 (3/8)	B3 (3/8)	R4 (4/8)	G4 (4/8)	B4 (4/8)	R5 (5/8)
0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer
CH15	CH16	CH17	CH18	CH19	CH20	CH21
R5(5/8)	G5 (5/8)	B5 (5/8)	R6 (6/8)	G6 (6/8)	B6 (6/8)	R7 (7/8)
0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer
CH22	CH23	CH24	CH25			

B7 (7/8)	R8 (8/8)	G8 (8/8)	B8 (8/8)			
0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer	0-255 Dimmer			

Pflege

Regelmäßig die interne und externe Optik/Spiegel reinigen, um die Lichtstärke zu erhalten. Die Häufigkeit hängt von der Betriebsumgebung ab: in einer feuchten, verrauchten oder besonders schmutzigen Umgebung häuft sich mehr Schmutz an. Reinigen sie das Gerät mit normalem Glasreiniger.

Alle Teile müssen sorgfältig getrocknet werden.

Die externen Optikteile mindestens alle 3 Wochen reinigen. Die internen optikteile alle 2-3 Montage reinigen.

Betriebsspannung:..... AC220~240V 50/60Hz
 Verbrauch 50W
 DMX Kanäle 2 / 4/ 25
 Abstrahlwinkel..... 30°
 LED: 240 x 10mm RGB LED: 80 rote, 80 grüne, 80 blaue
 Über 40 Abschnitte verteilt
 Funktion:..... Automatik, Klangaktiviert, DMX, Master-Slave, Edit, Fernbedienung
 Abmessungen: 1010 x 65 x 65mm
 Gewicht: 0,9kg



WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!